Guía Rápida de Instalación y Uso

Modulo Regulador de Intensidad Luminosa INSTEON®

Modelos: 2632-422, 2632-432, 2632-452, 2632-442, 2632-522

2632-442 2632-522 2632-432 2632-452 2632-422

Instalación del Módulo Regulador de Intensidad Luminosa INSTEON

1) Encienda la lámpara
2) Desenchufe la lámpara y enchúfela en el receptáculo del Módulo regulador de Intensidad Luminosa
3) Enchufe el Módulo en el tomacorriente de pared sin interruptor

   La lámpara se encenderá y el LED del Módulo Regulador se pondrá en verde



Cómo utilizar el Módulo Regulador de Intensidad Luminosa como Repetidor

1) Presione y mantenga presionado el botón del controlador hasta que emita un tono

   El LED del Controlador comenzará a parpadear

1) Presione y mantenga presionada la parte superior o inferior de la tecla del Módulo Regulador hasta alcanzar el brillo deseado (o apagar) cuando la escena está activada
2) Presione y mantenga presionado el botón de configuración del Módulo Regulador hasta que emita un tono doble

   El Controlador emitirá un tono doble y su LED dejará de parpadear

3) Pruebe la conexión pulsando el botón de encendido y apagado del Controlador

   La carga conectada retornará al estado configurado en el paso 2

Cómo asignar una dirección X10

1) Presione y mantenga presionado el botón de configuración del Módulo Regulador hasta que emita un tono

   El LED del Módulo Regulador de Intensidad Luminosa comenzará a parpadear en verde

2) Envíe la dirección X10 3 veces (con o sin órdenes)

   Ejemplo: A1-A1-A1-AON ó A1-AON-A1-AON-A1-AON

   El Módulo Regulador emitirá un tono doble y su LED dejará de parpadear

3) Pruebe enviando las órdenes de activación y desactivación de X10

   La carga se activará y desactivará

Manual del Usuario y Asistencia Técnica

Para ver el manual completo, obtener asistencia técnica y acceder a la información más reciente sobre los productos, visite: http://www.insteon.com/support.

Llame a la Línea de Asistencia al Cliente de INSTEON: 866-243-8022

2632-422/2632-432/2632-442/2632-522/2632-452 Rev. 10/23/2013 10:06 AM / See Owner's Manual for warranty information.
Protected under U.S. and foreign patents (see *www.insteon.com*)
© Copyright 2013 INSTEON, 16542 Millikan Ave., Irvine, CA 92606, 866-243-8022

INSTEON®